

핫 워터 디스펜서 [EB3F] 사용설명서

제품특징

대량의 물을 빠른 시간 내에 공급해주는 기계입니다. 뜨거운 차를 이용하는 메뉴를 많이 사용하는 샵에서 사용이 가능합니다.

용량: 시간당 31리터의 대용량, 스텐리스 재질

전기: 220V/3.0Kw

크기: 290mm x 465mm x 652mm (폭 x 깊이 x 높이)

처음 사용

1.메인에 전기 공급과 물 공급 스위치를 켭니다.

2.설치 후 30분 동안 물이 공급되며, 30분 후부터 정상적으로 작동됩니다.

일반 사용

보일러는 메인 물이 공급되면 자동적으로 시작됩니다. 잠깐의 정지한 후 물이 공급되며 가열을 시작합니다. 열이 순환되는 동안 물이 조금씩 더해지며 뜨거운 물은 항상 탱에서 정한 온도를 유지합니다.

물온도, 스크린 백라이트와 스크린 명암 대비는 기호에 맞게 조정할 수 있으며, 보일러는 스위치가 켜졌을 때에 이전 값을 유지하도록 디자인되었습니다.

물 온도, LCD화면 밝기, 글자 선명도 조절하기

- 1.전원 코드를 뺐다가 다시 꽂으면, 다음과 같이 "필터 플로우 (Filter Flow)"라고 화면에 나타납니다.
- 2.필터 플로우 화면이 액정에서 사라지기 전에 바로 파워 버튼을 5초 동안 누르면 물 온도, LCD화면 밝기, 글자 선명도 조절 모드가 시작됩니다.
- 3.Fn을 길게 누르면(2초 정도), 물 온도 조절 화면이 나타납니다.
- 4.파워 버튼을 눌러 70도~96도 사이에서 원하는 온도 값을 조절한 후, Fn을 길게 눌러 원하는 온도 값을 선택합니다.
- 5.LCD화면 밝기 조절 화면이 다음에 표시됩니다
- 6.파워 버튼을 눌러 1~25까지 사이에서 원하는 LCD화면 밝기를 조절한 후, Fn을 길게 눌러 원하는 LCD화면 밝기 값을 선택합니다.
- 7.글자 선명도 조절 화면이 다음에 표시됩니다.
- 8.파워 버튼을 눌러 35~60까지 사이에서 원하는 글자 선명도를 조절한 후, Fn을 길게 눌러 원하는 글자 선명도 값을 선택합니다.
9. 액정 화면 하단부에 "나가기(EXIT)"와 "다음(NEXT)"이 표시되며, "나가기(EXIT)"를 길게 눌러 물 온도, LCD화면 밝기, 글자 선명도 조절 모드에서 빠져 나옵니다.

대기시 참고사항

만일 보일러를 오랫동안 사용하지 않은 상태로 둔다면, 파워 버튼을 눌러 조절 프로그램을 끌 수 있습니다.

필터 교체하기

필터 화면은 현재 필터 카트리지의 남은 수명을 보여줍니다.

필터를 교체시 "CHANGE FILTER"라고 알림 메시지가 표시됩니다.



보일러는 필터 없이 사용될 수 있지만, 그런 경우 석회물질이 빨리 쌓이며, 물 맛에 영향을 줄 수 있습니다.

** 필터 교체 방법 **

- 1.필터 베이스를 90도 왼쪽으로 돌린 후 필터 카트리지를 조심스럽게 기계 밖으로 뺍니다. 이 때 교체할 필터 카트리지는 적은 양의 물이 남아있습니다.
- 2.블랙캡을 제거하고 새로운 필터를 장치시킵니다.
- 3.이 때 필터의 움푹 패인 곳 까지 충분히 삽입하셔야 합니다. 필터를 삽입한 후에 오른쪽으로 잠길 때 까지 필터 베이스를 돌립니다.
- 4.필터 수명을 나타내는 모니터가 리셋 되는 5초 동안 Fn을 누릅니다.
- 5.처음 사용시와 마찬가지로 대략 5리터의 물을 방출합니다.