

## 키친에이드 카본 교환법

안녕하세요? 광명상사입니다. 키친에이드 생크림 믹서기를 이용해주셔서 감사합니다.

믹서기를 **몇년, 혹은 몇개월** 사용하시다가 **갑자기 기계가 멈춰버리는 경우**가 발생합니다.

참 난감하죠. 어떻게 해야할런지 답답하실겁니다. 직접오시기엔 시간과 비용이 만만치 않습니다.

그런데 이런문제는 간단히 해결을 하실 수 있습니다.

그럼 어떻게 해결하는지 알려드리겠습니다. 간단하니 잘 하실 수 있을겁니다.

준비물 : 카본 2 개, 후래시, 100 원짜리 동전

### 1. 카본을 구입한다.

카본을 구입하셔야 합니다. 카본은 기계에 양쪽으로 한개씩 총 2 개가 있습니다. 그러니 2 개를 구입하셔야겠죠? ^^;



카본의 릉름한 모습

## 2. 카본뚜껑 열어보기.

카본캡은 양쪽 옆에 감동이 | 자 모양으로 된 부분이 있습니다.  
오른쪽부터 작업을 하겠습니다.



카본캡 부분을 100 원짜리를 이용하여 시계 반대방향으로 돌려주십시오.

※주의사항 : 간혹 안쪽에 있는 작은 스프링이 없어지니 살살 열어 주세요. ^^





손으로 잡고있는곳에 있는 스프링이 잘 빠집니다. 카본캡 스프링  
분실 조심. ^^




드디어 모습을 드러낸 카본의 실체

### 3. 카본 끼우기 ( 아주 중요한 부분 )

카본을 한번 잘못 끼워서 넣으시면 카본을 버려야하니 설명을 잘 들으셔야 합니다.

# 카본 넣는 방향



카본을 빼면 저렇게 되어있는데요.  
안쪽을 준비한 후외시로 비춰보십시오.  
저런 빨록 튀어나오 있는 부분이 있습니다.

그쪽에 새로운 카본을 넣으시면 됩니다.

**※주의사항 : 카본 교체 방향을 꼭 확인해주세요.  
교체 방향은 양쪽마다 틀립니다. 오른쪽 교체는 윗그림 방향입니다.  
만약 잘못된 방향으로 끼시면, 안돌아가니 다시 끼셔야 합니다.**

4. 카본 캡 달기





카본 캡을 100 원짜리를 이용해 오른쪽으로 돌려주세요.


#### 5. 왼쪽 교체

왼쪽 카본 교체와 동일하게 하시면 아래와 같은 모양이 나옵니다.



왼쪽의 아름다운 자태





카본을 빼면 저렇게 되어있는데요.  
안쪽을 준비한 후회시로 비춰보십시오.  
저런 뿔록 튀어나오 있는 부분이 있습니다.

그쪽에 새로운 카본을 넣으시면 됩니다.

**※주의사항 : 카본 교체 방향을 꼭 확인해주세요.**  
**교체 방향은 양쪽마다 틀립니다. 왼쪽 교체는 윗그림 방향입니다.**  
**만약 잘못된 방향으로 끼시면, 안돌아가니 다시 끼셔야 합니다.**

6. 왼쪽과 같은 방법으로 조립하시면 됩니다.

궁금한점이 있으시면 항상 (02)467-7722 연락 주시면 안내해드리겠습니다.

감사합니다. 행복한 하루 보내세요. ^^