


아도니스 및 아도니스 T3 한글 설명서

조절부 모습



- Reset키: 머신을 켜고 끄기위해 그리고 메뉴를 나오기 위한 키
- CURSOR 키: 메뉴를 스크롤하기 위해 그리고 값을 증가 또는 줄이기 위한 키
- Enter 키 : 메뉴로 접근하기 위한 키

1. Auto Clean System / 자동 청소 기능

사용자 모드 프로그래밍 환경에 들어가기 위해, Enter 키를 8초간 누르고 계시고 처음 음향 시그널이 들릴때까지 기다리십시오. 화면은 아래와 같이 보여질것입니다.

AUTO.CLEAN.CYCLE

AUTOMATIC CLEANING CYCLE / 자동 청소 회전

* 화면은 보여줄 것입니다 :

AUTO.CLEAN.CYCLE

2 Programming / 프로그래밍

사용자 모드 프로그래밍 환경에 들어가기 위해, Enter 키를 8초간 누르고 계시고 처음 음향 시그널이 들릴때까지 기다린후 때 손을 떼지말고 계속 20초간 누르고 계시면 세팅 모드로 들어가 집니다.

PROGRAM DOSES

프로그램으로 들어왔을때의 모습

<-이 버튼으로 내리면 아래와 같은 모드로 변경후 들어가서 여러가지 기능들을 세팅할 수 있다. 나오기는 가기는 리셋 버튼이며, 뒤로가기는 -이 버튼입니다.

빠져나가는 버튼은 을 마지막까지 눌러서 나오거나 중간에 나오고 싶으면 누르면 됩니다.